

Winterklaar maken Kent

In de loods of op de wal.

Toilet:

1. Alle slangen goed doorpompen met antivries.
2. Beetje antivries in het toilet laten staan.
3. Afvoer pomp douche van antivries voorzien.

Keuken afvoer sifon van een beetje antivries voorzien.

Drinkwater systeem:

1. Watertank leegpompen.
2. Wartels van de slangen aan hydrofoorpomp losdraaien.
3. Alle kranen (toilet, keuken en buitendouche) los zetten.
4. Bij de boiler de terugslagklep verwijderen.
5. Water aftappen van de boiler en het systeem.
6. Het geheel doorblazen met lucht (fietspomp of rubberboot pomp).

Motor: voordat de boot uit het water gaat.

1. Koelvloeistof motor controleren op vorstbeveiliging.
2. Het deksel van de wierpot afdraaien.
3. Aanvoer kogelafsluiter van de wierpot dicht zetten.
4. Wierpot schoonmaken.
5. Wierpot vullen met antivries.
6. Motor starten.
7. Antivries blijven toedienen in de wierpot totdat de antivries uit de uitlaat komt. Hierna de motor stop zetten.

Als de boot uit het water is.

1. Alle kogelafsluiters open zetten.
2. Wierpot deksel er weer op draaien.
3. Dan is het klaar voor de tewaterlating in het voorjaar.

In het water.

Toilet:

1. Alle slangen goed doorpompen met antivries.
2. Beetje antivries in het toilet laten staan.
3. Afvoer pomp douche van antivries voorzien.
4. Slangen van de onderwater doorvoer kogelafsluiters toilet demonteren met dichte afsluiters.
5. Op de afsluiters een stuk slang monteren dat ruim boven de waterlijn uit komt.
6. In deze afsluiters in open stand opgeblazen fiets binnenbanden plaatsen.

Keuken afvoer van een beetje antivries voorzien.

Drinkwater systeem:

1. **Watertank leegpompen.**
2. **Wartels van de slangen aan hydrofoorpomp losdraaien.**
3. **Alle kranen (toilet, keuken en buitendouche) los zetten.**
4. **Bij de boiler de terugslagklep verwijderen.**
5. **Water aftappen van de boiler en het systeem.**
6. **Het geheel doorblazen met lucht (fietspomp of rubberboot pomp).**

Motor: voordat de boot uit het water gaat.

1. **Het deksel van de wierpot afdraaien.**
2. **Aanvoer kogelafsluiter van de wierpot dicht zetten.**
3. **Wierpot schoonmaken.**
4. **Wierpot vullen met antivries.**
5. **Motor starten.**
6. **Antivries blijven toedienen in de wierpot totdat de antivries uit de uitlaat komt.
Hierna de motor stop zetten.**
7. **Kogelafsluiter open zetten en binnenband plaatsen door de kogelafsluiter.**
8. **Deksel wierpot monteren.**