


Resetten boiler.

De meeste Kent boten hebben een boiler die verwarmd wordt door de motor en door een elektrische verwarmings element op walstroom. Het wil wel eens voorkomen dat de boiler op walstroom te warm wordt door bijvoorbeeld een luchtbel. De maximaal thermostaat is een beveiliging hiervoor. Deze schakelt de boiler uit als deze boven de 96 graden komt. Hoe te doen resetten: Neem de stekker uit het stopcontact schroef het kunststof dekseltje los en druk op het oranje knopje bovenop de maximaal thermostaat (zie pijl in de foto). Monteer het dekseltje en stop de stekker in het stopcontact. Hierna moet de boiler weer functioneren.



Jan